

## 保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ピクチューブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）  
 REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)  
 ※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。  
 ※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

## 警告（けいこく）

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意（ちゅうい）

●ご使用前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを体験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●暗いところで遊ばないでください。●光源を覗き込まないでください。目を傷める危険があります。●光源は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●光源を長時間見続けしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラス）マイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●レバー等の可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

### <使用上の注意>

- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 液晶ディスプレイ | 1.44インチ TFT LCD                      |
| 解像度      | 液晶画面 128x128                         |
| 連続使用時間   | 新品のアルカリ乾電池使用で約5時間<br>※使用状況によって異なります。 |


## セット内容

・ピクチューブ本体…1・取扱説明書（本書）…1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

セット内容以外が入っていません。

## 1. 各部の名称



### ●パワーオン・パワーオフ

決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、何も操作しないと、自動的にパワーオフになるよ。

### ●リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。  
 ※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

## 2. あそぶ前の準備

### ●電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

### ●電池交換のタイミング

右の画面が表示されたり、画面がちらつく場合は、3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

## 3. 初期設定

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
- 2 時間の設定をするよ。AMかPMが選択して、決定ボタンを押してね。「時」は選択ボタンを押すと、数字が進むので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」も同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。  
 ※「AM」は午前、「PM」は午後を意味するよ。

## 4. 基本のあそびかた


パワーオンになると、のアイコンが表示になるので、ヒッパレバーを引っ張って離そう！するとピクメイトがチューブを通して出てくるよ。放っておくと、ご機嫌度がさがって1回で出てこないことがあるよ。お部屋画面のときにキャンセルボタンを押すと、設定した「時間」が表示されるよ。もう一度、キャンセルボタンを押すとお部屋画面に戻るよ。決定ボタンを押すと、メニュー画面が開くよ。メニューについては、「6.ピクメイトのおせわ」を確認してね。

### ピクメイト！ ヒッパレバーの操作

左のアイコンが表示されたら、ヒッパレバーを引っ張って、離してね。引っ張り続けて、チャージをすることもできるよ。

左のアイコンが表示されたら、ヒッパレバーを左右に振ってね。

上記の操作に加えて、ピクゲーム（「6.ピクメイトのおせわ」▶⑤おでかけ▶ピクゲーム）では、ヒッパレバーを引っ張ったまま左右に振る操作などがあるよ。



ヒッパレバーの操作によって、チューブL（長い方）、チューブS（短い方）を使い分けることができるよ。ヒッパレバーを右にかたむけて引っ張り離すとチューブLから、ヒッパレバーを左にかたむけて引っ張り離すとチューブSを光がかけめぐるよ。

### ●ピクメイトとあそぼう！

ヒッパレバーを引っ張って離すと、チューブから「ピクス」が出てくるよ。ピクスはピクメイトをご機嫌にしてくれるのでたくさんあげてね。ピクメイトはご機嫌になるほど、発光してお部屋が明るくなるよ！ピクメイトの成長によっては、発光の範囲に限界があるよ。チャージのタイミングで大きなピクスが出ることも…！?

### ●ピクジュースが出現…！？

ピクスをあげていると、ときどき「ピクジュース」が出てくることがあるよ。「あか」「きいろ」「あお」の3種類のピクジュースがあるよ。ピクジュースは、ピクメイトにあげる「ごはん」をつくるときに使うものだよ。

### ●ピクともが前問

ピクともがお部屋にあそびにくることがあるよ！チューブが虹色に発光するので、ヒッパレバーを操作してお部屋に入れてあげよう。ピクメイトやピクともには、ピクスをあげたりしてね。しばらくするとピクともは帰っていくよ。ピクともはお礼にピクジュースやごはんをくれるよ！

## 5. ピクメイトの成長について

ピクメイトは、「ベビピク」「ミニピク」「ピクメイト」に3段階で成長していくよ。たくさんおせわをしてあげてね。



ピクメイトは、なかよし度がマックスになると成長するよ！ヒッパレバーを操作して、ピクメイトを成長させてね。なかよし度は、「6.ピクメイトのおせわ」の⑧ピクプロフで確認できるよ。

※なかよし度がマックスになる以外にも成長の条件があります。


## 6. ピクメイトのおせわ

お部屋画面で決定ボタンを押すと、メニュー画面が開くよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。



- ① ごはん  
ごはんをピクメイトにあげるよ。
- ② カフェ  
ごはんをつくるよ。
- ③ お風呂  
ピクメイトをお風呂に入れるよ。
- ④ アイテム  
ピクメイトをアイテムであそばせるよ。
- ⑤ おでかけ  
ピクショップやピクマート、ピクゲーム、ネオンパークに行けるよ。
- ⑥ もようがえ  
お部屋をもようがえするよ。
- ⑦ ピクグラム  
いままで育てたピクメイトを確認できるよ。
- ⑧ ピクプロフ  
ピクメイトとのなかよし度、まんぷく度、ピクコインなどがチェックできるよ。
- ⑨ せつてい  
日時や音量、明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

### ① ごはん



今の所持数（最大各99こ）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類のリアクションをするよ。ピクメイトの好きなごはんを探してみてね！



あげるごはんはピクメイトの成長に影響があるかも…!?ごはんのもととなる食材やピクジュースの色に注目しよう！

●ピクウォーター以外のごはんは、「カフェ」でつくることができるよ。  
 ●ピクウォーターは、買わなくても無限にあげることができるよ。



