



取扱説明書



対象年齢
3才以上



トミカビークルタウン ビッグに変形 2階だてバスロータリー TOMICA Vehicle Town Transforming Double-Decker Bus Station with TOMICA (トミカ付き)

※セット内容以外は別売です。
※商品の写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカビークルタウン ビッグに変形 2階だてバスロータリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

くちにいれない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●バスロータリーの発車口は絶対に覗き込まないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

<お願い> ○可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカビーム、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、びーくるずトミカ、トミカ・プラレールブロックは使用できません。○平らな所で遊んでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。


下の写真のトミカは発車部で遊ばせん



幅が広くて
発車部に入らない車両



連結部がある
車両




四輪以外の車や
特殊な形状の車両

下の写真のトミカは発車部で うまく遊べない場合があります。



車高や重心が高く
転倒しやすい車両



重い車両



小型で軽い
車両

商品アンケート実施中



お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー NNM85TTRP
JANコードナンバー 4904810955795

English Instruction

You can check how to play!!



Homepage



Youtube channel

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきまして、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

セット内容

シールの貼り方 ①

矢印のシールは凹の形に合わせて貼ってください

カラー版は Webで!




組み立てる前にシールを貼ってください。

パッケージ写真を参考に、○の番号に合わせてシールを貼ってください。

※左右のあるパーツはL/Rの刻印があります。


■本体×1



■トミカ 2階だてバス イエローVer.×1




■歩道×1




■ミニ道路×1



バス形態(パッケージから取り出した状態)のシールの貼り方




■2階フロア×1




■背板(L)×1



■背板(R)×1




■スイッチビル×1



■中央ビル×1




■自動車エレベーター×1



■2階パネル×1




■スロープ(L)×1



図を参考に巻くように貼ってください。




■バス停標識×2



■消防署パネル×1



■消防署かべ×1



■スロープ(R)×1




■シールシート×1

■取扱説明書(本紙)×1

組み立て方


各パーツは奥までしっかり差し込んでください。

1 2階フロアにパーツを差し込んで取り付けます。




2 背板を取り付けます。

背板(L) Lの刻印があります。




3 組み立てた2階フロアを写真のポイントに合わせて上から差し込みます。

背板(R) Rの刻印があります。




(45) (46) は写真のようにラインの上に貼ってください



(46) (反対側45)




丸いジョイント



本体




4 図を参考に各パーツを取り付けてください。



消防署かべ 消防署を組み立ててから取り付けてください。

スロープ(L) 裏側にLの刻印があります。裏側の凸を2階フロアの凹に差し込んでください。

スロープ(R) 裏側にRの刻印があります。裏側の凸を2階フロアの凹に差し込んでください。




ミニ道路 ミニ道路は片側の凸を差し込んでから、反対側の凸を上から押し込んでください。表と裏を間違えないようにしてください。

遊び方(あそびかた)


本体を閉じて大きなバスにしよう!

- 1 左右のスローブを手前に倒します。
- 2 2階フロアを90度回転させます。
- 3 左右のパネルを閉じます。
- 4 フロントパネルを閉じます。




- 1階と2階にたくさんのトミカを乗せられます。
- 2階建てバス状態では手で転がして遊べます。
- ※実際に回転するのは底面の車輪です。前面のタイヤは回転しません。

フロントパネルを閉じるとき、左右のパネルを少し開き、横からフロントパネルに差し込んでください。




3ステップ! 2階建てバスからバスロータリーへ変形!

- 1 OPENスイッチを押すと各パネルが開きます。
- 2 2階フロアを手で90度回します。
- 3 左右のスローブを起こして2階フロアにかけます。




スローブの裏の凸を2階フロアの凹に差し込みます。




バスロータリーからトミカを発車しよう!


- 1 トミカ2階建てバス到着!
中央バスロータリーの左側からトミカを1台、奥に向かって入れてください。



- 2 トミカ2階建てバス出発!
中央のレバーを指で引くと右の発車口からトミカが発車します。




トミカが詰まったときは、本体の後ろ側から詰まったトミカを取り除いてください。




△ あそぶときの注意

レバーを強く引き過ぎるとトミカが勢いよく発車されるため注意しましょう。


× 発車口をのぞきこまない! 顔を近づけない!




× 発車口にトミカ以外のものを置いてレバーを引かない



トミカを回転させる羽根が回転の途中で止まって戻らない場合があります。そのときは写真のようにレバーを手前まで引いた状態で羽根を図の位置にカチッと音がするまで押し込んでください。





上から見たイメージ



立体駐車場にトミカを止めよう!


- 1 スローブを使ってトミカを2階へ移動させます。
- 2 中央ビルを手で押さえながら、自動車エレベーターを上を持ち上げましょう。カチッと音がするまで持ち上げてください。




下のスペースに別のトミカを駐車しましょう。

トミカタウンどうろとつなげよう!

展開後バスロータリーの周囲に
トミカタウンどうろを接続できます。




7か所のポイントに
接続できます。



別売のトミカタウンどうろを
つなげて大きな街を作ろう!


※セット内容以外のトミカ、どうろは別売です。
TOMICA and roads not included in the playset are sold separately.
※The photo might include the products which are not sold in the region you live.

プラレール(別売)を敷いて走らせよう!




トミカタウン(別売)をセットしよう!(図は一例です)

本体の各パネルが外れたときの戻し方



1階左右のパネル、
フロントパネルの
凹部に本体中央部の
凸を真上から差し
込んでください。

トミカビークルタウンシリーズ(別売)と いっしょに遊ぼう!



トミカビークルタウン(別売)
変形ショベルカー

トミカビークルタウン(別売)
変形はしご消防車

※トミカビークルタウン 変形ショベルカーは2026年6月発売予定です。
※予告なく発売を中止する場合があります。



※セット内容以外は別売です。
Items other than those included in the set are sold separately.