



セット内容 手首まわり約18cmまで対応
 ●超連動! ポケモンメガリング本体×1 ●スペシャルフrendピック「ルカリオ」×1 ●取扱説明書(本書)×1
 テスト用電池付(LR44型ボタン電池3個) ※セットされている電池はテスト用です。
 WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)
 ©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
 ©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
 ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

この度は、タカラトミー「超連動! ポケモンメガリング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。
 ※写真やイラストは実際の商品とは一部異なる場合があります。

超連動! ポケモンメガリングの遊び方!!

電池交換の仕方

- 必ず保護者の方が行ってください。●LR44型ボタン電池3個
- 電池カバーのネジを+ドライバー(別売り)を使ってゆるめ、電池カバーを外します。
 - LR44型ボタン電池を+の向きを間違えないように正しくセットしてください。
 - 電池カバーを元に戻して、+ドライバーでネジを締めます。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。



電池セットでは以下のことを必ず守ってください。

- 新しい電池と古い電池は混ぜて使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

※本製品には動作確認のためのテスト用電池がセットされています。


ボタン電池を保管・廃棄するとき
 ボタン電池の保管・廃棄の際は、電池にテープ等を巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置された場合、発熱、破裂等の危険があります。
 付属のボタン電池はテスト用です。早めに交換してください。

警告 (けいこく)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ゴムバンドは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗いところで遊ばないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保管する場合は、テープなどで絶縁してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●ゴムバンドは指に巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。


〈使用上の注意〉○ポケモンフrendと一緒には遊ぶ際はマシンの指示に従って正しく遊んでください。○人や動物、物にぶつかけたりするなど乱暴な遊びをしないでください。○マシンのスキャンフィールドに、メガリングとフrendピックとテラスタルオーブ(別売り)以外のものを置かないでください。○メガリングとフrendピックをマシンのスキャンフィールドに強くこすりつけないでください。○メガリングのシールは、はがさないでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○水にぬらさないでください。○火気に近づけないでください。○包装材は開封後、すぐに捨ててください。

本体各部の名称



電源オン!


本体側面の電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。
 遊び終わったら必ず電源をオフにしてください。何も動作や反応させない状態になると、「メガリングモード」は約5分、「フrendモード」は約10分でオートスリープモードになります。そのときはスイッチを入れ直して復帰させてください。遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。



超運動!ポケモン メガリングの付け方

下図を参考に超運動!ポケモン メガリングを手首に取り付けてください。※強く締めすぎないように注意してください。


①リングを開きます。②手首(ゴムバンドを含めて)にはめます。③閉じて完了です。



超運動!ポケモン メガリングの収納の仕方

フレンドキャリア(別売り)に収納できるよ! 収納するときは図のようにフレンド運動シールが付いている方から折りたたもう!

※トレイパーツを取り出してから収納してください。



1 メガリングモード

ロイとウルトになりきって、メガシンカしよう!

①トレーナー(ロイ)のボイスが流れます。②本体の発動ボタンを押すと決め台詞ボイスが流れ、発光します。
③本体を振ると効果音が流れ、トレーナー(ロイ)の台詞ボイスが流れます。④再度本体を振るとランダムにわざを発動します。




↑ウルトに変わります。

更に本体を振ると①に戻ります。

2 フレンドモード

超運動!ポケモン メガリングが発光し、
ポケモンフレンドのBGMで応援してくれる!
発動ボタンを押すとメガシンカの音が流れる!
ポケモンフレンドにセットして遊ぼう!

超運動!ポケモンメガリングを
スキャンフィールドに
当ててメガシンカ発動だ!



メガシンカ&
超強力なわざ発動!!

注意事項

超運動!ポケモン メガリングのフレンド運動シールははがさない!

ポケモンフレンドで使用できなくなります。

超運動!ポケモン メガリングをマシンにぶつけない!

怪我や故障の原因となります。
特にポケモンフレンドの操作の際にもご注意ください。

※本体をフレンドモードにして遊んでください。
※フレンド運動シール部分をスキャンフィールドにしっかり当ててください。

※詳しい使い方は、ゲームに表示される案内にしたがってください。※ポケモンフレンドでメガシンカを発動させるためには、メガシンカマークが付いているフレンドピックが必要です。メガシンカは1バトルにつき1回発動できます。

詳しくは
HPを
チェック!!



運動機能について
詳しくは公式HPへ

www.takaratomy.co.jp/products/
pokemon/new_megaring/



ポケモンフレンドは全国の玩具売場やアミューズメント施設(一部店舗を除く)で遊べるぞ! 遊べる
お店や最新情報は公式ホームページをチェック!

pokemonfrienda.com



POKÉMON

本製品に含まれるスペシャルフレンドピック「ルカリオ」と
「超運動!ポケモン メガリング」に関するお問い合わせ

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ポケモンフレンドについてのお問い合わせは
下記へお電話をお願いいたします。

タカラトミーアーツアミューズメント事務局

0570-783-170

ナビダイヤル 受付時間

土日祝日を除く 平日10時~17時

※通話料はお客様負担となります。