

とりあつかいせつめい しょ
取扱説明書
ネコちゃんウクレレ

この度は、タカラトミー「ギャビーのドールハウス ネコちゃんウクレレ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） ※テスト用電池3本内蔵。購入後交換してください。

REQUIRES 3 LR03 ("AAA"SIZE) BATTERIES (ONLY TEST BATTERIES INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



くちにいれない



警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。




注意（ちゅうい）

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。
- ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管してください。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、低すぎるところには置かないでください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。

セット内容



- ネコちゃんウクレレ×1
- 取扱説明書（本紙）×1

JASNAK

T-2530092




DREAMWORKS

DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

Spin Master Logo™
Spin Master Ltd.
All rights reserved.



電池の入れ方



- ①プラスドライバーで本体裏面の電池ボタのネジをゆるめます。
- ②使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。
本体の＋（プラスマイナス）をよく確認して、新しい単4形アルカリ乾電池3本を正しくセットしてください。
- ③電池ボタのネジをプラスドライバーでしっかりしめてください。
使い終わった電池はお住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

※テスト用電池は購入後、すべて交換してください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。



※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。

その際は電池交換を行ってください。

※遊んだ後は必ず電池を抜いてください。

遊び方

1



裏面のスイッチを「I」の位置にすると
スイッチオンだよ。
遊び終わったら「O」の位置に戻してね。

2

回転バー

くるくる回ろよ！
ウクレレをかき鳴らそう！

ネコちゃんボタン

アニメと同じ曲が3曲流れるよ！

肉球ボタン

なが押し…ウクレレを弾けるよ。
短く押す…ミャオサウンドが流れるよ。

キーキー

マーキャット

DJキャットニップ

キティフェアリー

パンディ・ポーズ

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp