

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●真っ暗な所で遊ばないでください。蓄光を確認する際は十分に注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

《使用上の注意》

- ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持ち持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容

- ライオコンボイ 伝説の緑のライオン Ver.本体×1
- 武器×2
- 取扱説明書(本書)×1

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢15才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日も除く)
【タカラトミー・サポーター】 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
©TOMY ©1998 Transformer Production Company Inc./TOMY / 東宝プロダクション/日本アドシステムズ

ロボットモードへの変形の仕方

《ビーストモード》

※パッケージから出したら
図を参考に各部を調節して、
ビーストモードの完成です。

※以下の説明では商品と一部
カラーリングが異なりますが、
変形の箇所と方法は同様です。

1 テテガミを開きます。

2 背中のパーツを開きます。

3 首のパーツを開きます。

4 腰のパーツを開きます。

5 尾を収納します。

6 図の部分を開きます。

7 両前脚を回します。
※内蔵されたクローが当たる場合は、
クローを少し開いてください。

8 図の部分を回します(ロボットの腕になります。
根本を持ち、腕全体を回してください)。

9 図のパーツを開きます。

10 頭部を引き出し、ジョイントします。

11 図の部分を回します。

12 頭部を回します。

13 図の部分を起こします。

14 両腕を下げ、脇をジョイントします。

15 図のパーツを閉じます。

16 図のパーツを閉じます。

17 図のパーツを回します
(反対側のパーツも行います)。

18 図の部分をたたみます
(反対側のパーツも行います)。

19 図のパーツを回します。

20 拳を引き出します。

21 背中のパーツを回します。
※周囲のパーツが当たる場合は
位置を調整してください。

22 図の部分を回します。

23 図のパーツをたたみます。

24 ①図のたてがみパーツを倒します。
②図の部分を本体側にスライドさせます。

25 かかとを引き出します。



26 両膝を伸ばします。




27 両脚の図の部分回します。



28 両足を回します。




29 両脚を下ろします。



ロボットモード完成

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。



蓄光について

日に当たる場所で5分ほど商品を置き、光を貯めると暗い場所で蓄光箇所が発光して見えます。



※日光の当たる場所では保管しないでください。

ビーストモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。


武器の取り付け方

① 背中のパーツを開きます。

② 武器をロボットモードの背中に収納することができます。




武器をライオンの頭部に取り付けることができます。





① 両腕のパーツを回します。

② 武器をロボットモードの両腕に取り付けることができます。



ライオンタイフーン

ロボットモード時にライオンのたてがみを開いて、手動で回転させることができます。



ライオンクロー

ロボットモード時に両腕からライオンクローを引き出すことができます。

