

# きかんしゃトーマス おでかけ立体マップ

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!

POからは プラレール 検索 [www.takaratomy.co.jp/products/plarail/](http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/)

www.thomasandfriends.jp



## セット内容

箱サイズ: 約(W)415mm×(D)110mm×(H)370mm

※写真はシールを貼った状態です。




レイアウトサイズ: 約(W)1,050mm×(D)625mm×(H)185mm

- きかんしゃトーマス(動力車).....1両
- おでかけ立体マップ本体.....1個
- マップ専用坂レール.....2本
- オーエン.....1個
- 小屋.....1個
- シール.....1枚

## シールの貼り付け位置

写真を参考に、おでかけ立体マップにシールを貼ってください。



## 遊びかた

下の写真を参考に電池を入れてトーマスを走らせよう!


※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

### 乾電池の入れかた

①まん中の車輪を矢印の方向に引き出したあとに、フックをおしはずし、車体を取り外します。




②写真のように単3乾電池1本(別売)を、⊕、⊖を間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。



### スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。




※手で押して送らせるときは、スイッチをOFFにしてください。  
※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。  
※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。  
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

## 立体マップの開けかた・組み立てかた



①面ファスナーをはずして、矢印の方向に開けてひろげます。



②レールのジョイントがぴったりはまるよう、Aのように、のせレールの位置をスライドして調整し、Bのようにマップ専用坂レールをつけます。(マップ専用坂レールは裏表があります。)小屋、オーエンも取り付けます。

※マップ専用坂レールのジョイントがぴったりはまらない状態で遊ぶと、脱線の原因になることがあります。



③車両を走行させて遊びます。(車両によって脱線したり坂をのぼりきれないことがありますので、3両以内で遊んでください。)

## のせレール




## たんで持ち運べるよ!




## 発展レイアウト例

別売の情景部品やレール部品を使って大きなレイアウトをつくろう!

マップの折り目に沿って開くと、そのままレールや橋脚をのせると、本来の走行ができないことがあります。折り目を外側へむけて折って、折りくせをとってからレイアウトを組んでください。



- このレイアウトに必要な追加部品(別売)
- |                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 直線レール.....4本    | 曲線レール.....9本   | ストップレール.....1本 |
| 1/2直線レール.....6本 | ニュー坂レール.....2本 | まがレール.....2本   |
|                 |                | ブロック橋脚.....2個  |



- このレイアウトに必要な追加部品(別売)
- |                 |                |                        |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 直線レール.....12本   | 曲線レール.....16本  | 1/4直線レール(凸凹).....2本    |
| 1/2直線レール.....5本 | ニュー坂レール.....2本 | 信号機(ストップレール1本付).....1個 |
|                 |                | ブロック橋脚.....2個          |

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
  - ・⊕、⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。
  - ・万一、電池からもれた液が入ったときははやく大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 車輪を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などははさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

〔お願い〕○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造を行なう場合は、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

材質表示

●車両本体 : ABS, PS, POM, PC	●マップ本体 : 紙, ABS, PS, PP, ナイロン
●ロッド、取っ手 : PE	●オーエン、小屋 : ABS
●ゴム車輪 : 天然ゴム	●マップ専用坂レール : PP

販売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
©TOMY  
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格  
4904810 81074 2

208028

570-041031

電話受付時間 10:00~17:00 (月曜日・企業休日(土日祝日を除く))  
タカラトミー(株) 総務部(社務課) 0570-041031  
※お問い合わせは、本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)