

対象年齢 8才以上




フリップフューリー

取扱説明書



この度は、タカラトミー「ナーフ ソンビストライク フリップフューリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。



フリップフューリー対応ダーツ



セット内容

- 本体 × 1
- ソンビダーツ × 12
- 取扱説明書 × 1

※ 写真やイラストは実際の商品と異なる場合がございます。ご了承ください。

警告 (けいこく)
 保蔵者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 敵又は顔に向けてはいけません。● 対応するダーツ以外のものを絶対に発射しないでください。
- 安全を確認し、周りに注意して遊んでください。ダーツが思わぬ所に飛ぶことがあります。

注意 (ちゅうい)

- ダーツは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。● 遊ばないときは必ずダーツをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。● 発射口は絶対にのぞきこまないでください。● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

(お読み) ○透明カバーなどは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
 ○ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

使用できないダーツ

| | |
|---------|------------|
| 曲がったダーツ | 先端がちぎれたダーツ |
| 欠けたダーツ | つぶれたダーツ |

弾詰まりの原因になりますので、破損したダーツは絶対に使わないでください。