

警告 (けいこく)
 保護者の方へ必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
 ●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
 ●付属の武器などで入をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
 ●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
 ●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
 ●可動部のスキマには指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 ●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
 ○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
 ○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持ち運んでください。
 ○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が割れたりする場合があります。予めご了承ください。
 ○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
 ○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの
 ●バンブルビー本体×1
 ●アイアンジャム本体×1
 ●アーマーパーツ×6 ●正しい遊び方説明書(本書)×1

対象年齢 5才以上

このマークの部分はジョイントが強い場合があります。可動する方向に注意してください。
 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊べる場」に考えており、そのために、常に製品に対して改良を行っており、お楽しみいただけるよう、同一製品の中でも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございます。製品につきましては、万が一の連絡を早急に対応させていただきます。万が一の連絡は下記までご連絡ください。
 タカラトミー お客様相談室 03-5650-1031

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください。
 電話受付時間 月曜日から金曜日(祝日・祭日を除く)10:00~17:00
 PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 24時間サービス
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元:株式会社タカラトミー ©TOMY
 ●この「正しい遊び方説明書」の複製はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

ビークルモードへの変形の方法 図を参考に变形させてください。

バンブルビー (ロボットモード)
 ※パッケージから出した後、図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

- 1 下半身を回します。
- 2 脚を閉じます。かかとを収納します。
(うつぶせ)
- 3 足を収納します。
- 4 背中中のパーツを倒し、リアボンネットを閉じます。
- 5 腕を動かします。
- 6 ドアを閉じます。
※左右同様に動かします。

ビークルモード完成
 図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ロボットモードへの変形の方法 図を参考に变形させてください。

バンブルビー (ビークルモード)

- 1 ドアを上げます。
- 2 腕を動かします。
- 3 リアボンネットを上げます。
- 4 ルーフ・ドアを上げます。
- 5 足を出します。かかとを出します。
- 6 下半身を倒し、脚を開きます。

ロボットモード完成
 図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

アーマーパーツの取り付け方 図を参考に取り付けてください。

アーマー武器

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

アーマー武器

■アーマー武器をバンブルビーに持たせる事ができます。
 ■アーマーパーツをバンブルビーに装備させる事ができます。

■アーマーパーツが合体、パワーアップさせてバンブルビーに持たせる事ができます。

マイクロンの変形の方法 図を参考に变形させてください。

アイアンジャム 両肩を閉じると、運動して頭と脚が閉じます。腕を閉じます。

ロボットモード **パレットモード完成**

■マイクロンは持たせる事ができます。