プラレール

蒸気がシュー！でっかいトーマス

セット内容

写真を参考に番号にそって、でっかいトーマスにシールを貼ってください。

※写真はシールを貼った状態です。

- ・でっかいトーマス×1個 ・給水タンク×1セット ・石炭運搬貨車×1両 ・スコップ×1個
- ・煙突パーツ×1個 ・フィルター×1本 ・石炭×12個 ・シール×1枚

煙突パーツの取り付けかた

写真を参考に煙突パーツを取り付けてください。

蒸気（霧）が出るしくみ



超音波式噴霧装置

水を含んだフィルターが、超音波式噴霧装置に直接つくことで蒸気（霧）が発生します。
水を含んだフィルターの加減によって蒸気（霧）が出る量が前後しますので、ご了承ください。
熱を発することはありません。
本体に水をかけたり水に沈めたりしないでください。

蒸気給水タンクユニット（特許出願中）

※2022年1月現在

タンクの水がこぼれにくい！

・タンクは倒れても水がこぼれにくい設計！

熱くない！

・熱方式ではなく、超音波式で蒸気（霧）を発生させるので、さわっても熱くない！

水だから安心！

・水道水で蒸気が出るので、さわっても安心！

プラレールトーマスをはじめよう！ くみかえかんたんレールセット（別売）で下のレイアウトを組んであそべるよ！

発展レイアウト（組み立て例）

※ミニ橋脚を重ねる数は丸数字で表しています。



- 直線レール×2本
- 1/2直線レール×5本
- 曲線レール×4本
- ストップレール×1本
- ぐらぐらレール×1本
- 坂曲線レール（A・B）×各2本
- Y字ポイントレール（A・B）×各1本
- ミニ橋脚×8個
- トーマスの駅×1個

レイアウトサイズ：約(W)1,450mm×(D)630mm×(H)200mm

※１でっかいトーマスには直接曲線レールをつながないでください。
※２のぼりの坂曲線レールとY字ポイントレールは直接つながないで1／2直線レールを入れてください。

※パッケージに掲載している商品は予告なく仕様の一部や価格の変更をする場合や、やむなく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

あけかた

1. でっかいトーマス本体をあけてください。
2. サイドストップレールを写真のように動かします。
3. 石炭スロープを手前に倒します。
4. 石炭を石炭置き場に入れます。
5. 右上のレイアウト図を参考にレイアウトを組み別売の動力車に付属の石炭運搬貨車をつなげてあそんでください。

しまいかた

※サイドストップレールをGOにしてからしまってください。

1. メインスイッチを切りレイアウトのレールを外し石炭スロープをたたみます。
2. 石炭フタを矢印の方向に押しあけて石炭を収納します。
3. スコップを石炭置き場に写真のようにセットします。
4. サイドストップレールを写真のように動かします。
5. でっかいトーマス本体をとじてください。

あそびかた

左下の 給水のやりかた で給水し、メインスイッチを入れてからあそんでください。

※石炭運搬貨車は2両目につなげてあそんでください。

①プラレール車両（別売）といっしょにあそぶ

※つみおろしが正常に行われない場合がありますので、石炭運搬貨車にのせる石炭は6個以内であそんでください。

1. サイドストップレールで車両を止めて、石炭運搬貨車に石炭を入れてください。
2. サイドストップレールを「GO」にして車両を走らせ、本体レバーを「STOP」に切りかえると蒸気が出ます。
3. Y字ポイントレール（別売）のポイントを切りかえます。
4. 車両がでっかいトーマスの中に入ると石炭をおろし、蒸気が出てサウンドが流れます。
5. 本体レバーを「GO」に切りかえると車両が走り出します。

※蒸気が出るまでしばらく時間がかかる場合もあります。

②車両を通過させてあそぶ

1. 本体レバーを「GO」にします。
2. でっかいトーマス本体の中をプラレール車両が通過すると、蒸気が出てサウンドが流れます。

③汽笛レバーであそぶ

1. 汽笛レバーを1回だけ引くと煙突から蒸気が出て、汽笛が鳴りサウンドが流れます。
2. 汽笛レバーを2回以上連続で引くと煙突から蒸気が出て、流れるサウンドが変わります。

④手ころがしであそぶ

本体をとじた状態で手ころがしであそべます。

給水のやりかた

給水はぬれてもいい場所で保護者の方が行ってください。

くわしくはこちらをチェック

1. 給水タンクに水を入れてください。水量は内側のラインまでが目安です。水を入れすぎると、水があふれてくるのでご注意ください。
2. 三角目印を合わせるように、給水タンクのフタを矢印の方向に回し、しっかり閉じてください。
3. フィルターを水でぬらし上から差し込んでください。
4. 給水タンクの三角目印を手前に向けて、でっかいトーマスの写真の位置から矢印の方向へ軽く突き当たるまで入れてください。
5. 6. 指で給水タンクを矢印の方向に持ち上げ「カチッ」と音がしたらセット完了です。外すときは、写真の位置のボタンを押してください。

※給水タンクを外した際、トーマス内にフィルターが残ってしまっていないか確認してください。

電池の入れかた・メインスイッチの入れかた



①写真の位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池ブタを取り外します。
②写真のように単3形アルカリ乾電池3本（別売）を、⊕⊖を間違えないように正しくセットし、電池ブタをはめネジを締めてください。
■矢印のONの方向へスイッチをスライドしてください。
※遊び終わったときは、スイッチをOFFにして電池を外して保管してください。

あそんでいる途中で水がなくなったら

「キキー水がなくなっちゃった！」「ピッピー 水！水！」とサウンドが流れます。給水のやりかたと同じ手順で給水タンクに水を入れてください。サウンドが流れた後、そのまま水を入れないでいると「またあそぼうね！」とサウンドが流れ、スリープモードに入ります。

※給水タンクの排水エリアに水がたまっているときは捨ててください。

スリープモード

スイッチがONの状態で、何も操作せずに放置するとスリープモード状態になり、サウンドや蒸気が動作をしなくなります。スリープモード状態から再度あそびはじめるときは、スイッチを一度OFFにしてONに入れなおすと通常通りあそべます。

●給水タンクに水がないとき

「ピッピー水！水！」と３回サウンドが流れた後に「またあそぼうね！」とサウンドが流れてスリープモードに入ります。

※約3分30秒間操作せずに放置するとスリープに入ります。

●給水タンクに水があるとき

「シュー 蒸気を出すぞー！」「シュー 蒸気がシュッシュー！」「シューぼくの煙突をみて！」「シュー シュッシュー！シュッシュー！」とランダムにサウンドが流れ、18回サウンドが流れた後に「またあそぼうね！」とサウンドが流れてスリープモードに入ります。

※約10分間操作せずに放置するとスリープに入ります。

かたづけかた

※必ずぬれてもいい場所で行ってください。
あそびおわったら給水タンクを取り出し、残った水を捨てて水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。
※でっかいトーマス本体、煙突パーツ、給水タンク、フィルターはよく乾かしてから保管してください。
※蒸気によりレール、車両、情景部品に水が付着する場合があります。付着した水分は乾いた布などでよく拭き取ってください。
※電池等をぬれた手でさわらないようにしてください。

■連結のしかた

写真のように動力車と貨車をつなぎます。

■外しかた ※動力車は別売です。

動力車を持って、そのまま軽くねじると外れます。

石炭つみおろし遊びができない車両

×1両目と2両目がつながっていて外せない車両はアクションが正常に作動しないことがあります。

プラレール車両は車種により走行スピードの違いがあるため、アクションが正常に作動しない場合があります。予めご了承ください。

こんなときは・・・

状況	原因	対策
遊んでいる途中で蒸気が出なくなる	①電池が古くなっていませんか？	電池を全て新しい物に交換してください。
	②蒸気の出口に水がたまると蒸気が止まることがあります。	煙突パーツを取り外し、たまった水を乾いた布などで拭き取ってください。
給水タンクに水があるのに「キキー 水がなくなっちゃった」等のサウンドが流れる	①フィルターの先端が乾いてしまっていると、水があるのにないと誤認識することがあります。	フィルターを水で湿らせてください。
	②給水タンクが本体に「カチッ」と音がするまで入っていないと水を認識しません。	給水のやりかたの手順で、給水タンクを「カチッ」と音がするまで入れてください。
水がレールにもれている	①給水タンクに水を入れすぎていませんか？	給水タンク内のラインを目安に水を入れてください。
	②給水タンクのフタがきちんと閉まっていますか？	フタがきちんと閉まっていないと水がもれる場合があります。
	③排水エリアに水がたまりすぎていませんか？	排水エリアをチェックしてたまった水を捨ててください。
水を入れたのに蒸気が出ない	①水道水以外の水を入れていませんか？	水道水を入れてください。



⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●トーマスの煙突を覗き込まないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずして保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、でっかいトーマスには乗らないでください。●でっかいトーマス本体は破損防止のため、外れる構造となっております。思わぬ事故の恐れがありますので、持ち運ぶ際はでっかいトーマス本体を閉じた状態で両手で持ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。●可動部の隙間に指などをはさまれないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック！
PCからは プラレール 検索 www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
きかんしゃトーマス チャンネル
thomasandfriends.jp

THOMAS & FRIENDS

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas the Tank Engine & Friends™ and Thomas & Friends™ are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.
This product was produced by TOMY and licensed through Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited.

〈お願い〉

○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○本体に水をかけないでください。○給水は保護者の方が行ってください。（衛生上、水道水を推奨します。）○煙突など、給水タンク以外の場所に水を入れないでください。○煙突や給水タンクに異物を入れないでください。○蒸気が出なくなったら、水を補給してください。○給水タンクに水を入れすぎたときや、水があふれた場合は、こぼれた水をよく拭き取ってから遊んでください。○本体を逆さまにしたり、横に倒した状態で遊ばないでください。○遊び終わった後は必ず水を捨て、でっかいトーマス本体、煙突パーツ、給水タンク、フィルターをよく乾かしてから保管してください。○乾燥が不十分だとカビの原因になりますので乾燥後に保管してください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○2両目に電池ボックスのある車両や中間動力車など一部の車両では、石炭のつみおろし遊びが出来ない場合があります。予めご了承ください。○ストップ・ゴーアクションや石炭をおろす遊びができないので、でっかいトーマスの中を走行させる際は本体の矢印の方向でご使用ください。

材質表示

●でっかいトーマス本体	：ABS,POM	●石炭運搬貨車	
●給水タンク、スコップ	：ABS	車体・シャーシ	：ABS
●石炭	：PS	車輪	：PE
●フィルター	：ポリエステル	カプラー	：PC

袋：PE
ダンボール 外箱 仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10〜17時 月曜日〜金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

©TOMY

MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格
4904810 193517
ST 22
（一社）日本玩具協会
東京都墨田区東駒形 4-22-4

208216

4 904810 193517