# リカちゃんハウス ブランコとすべりだいのある La maison ラメゾン あそびかた

## 組み立てかた・シールのはりかた

●下の図のように組み立て、シールを番号の位置に合わせてはってください。
●ランナーはきれいに切り取って使用してください。

### ダイニングテーブル

### みつごチェアテーブル

### テレビ

### ソファー

### バスルーム、トイレ




### ケージ




### こもの

### げんかん

### ベッド




### ブランコ

### すべりだい




## 電池のいれかた

**電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。**

①スイッチをOFFにした状態で、げんかんの後ろにある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。
②図のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を、プラスマイナスを間違えないようにマイナス側からいれてください。
③電池カバーを取りつけ、ネジをしめます。




**あそんだ後はスイッチを必ずOFFにしてください。**

## 紙こものの組み立てかた

### はこタイプ

すべての ┈┈ をやま折りした後、スリットにベロ・ツメを差しこんでフタを閉じてください。




### カトラリーケース

すべての ┈┈ をやま折り、――― をたに折りにしてスリットにツメを差しこんで組み立ててください。

にフォークやスプーンを入れることができます。

### ジュース

すべての ┈┈ をやま折りし、フタ1とフタ2の ┈┈ をたに折りして、フタ1のつまみ裏にご家庭にある両面テープかセロハンテープをはって閉じてください。




### ケーキ

┈┈ をやま折り、――― をたに折りした後、裏面にご家庭にあるセロハンテープをはって閉じてください。

### しょくぶつ

すべての ┈┈ をやま折りした後、図面のスリットにベロを差しこんでください。

### ポップアップタイプ

┈┈ をたに折りして立ちあげてください。おりょうりは、お皿にのせることができます。

## 本体のセットのしかた

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

### おへや本体とフタのつなげかた

①フタ側のジョイントパーツBを図のようにはずします。




②おへや本体側のジョイントパーツC凸部分にフタ側のパーツBをかぶせてつなげてください。

### ジョイントパーツがはずれたら…

おへや本体に印刷されたマーク(■・●・▲・◆)と、ジョイントパーツのマークが見じになるように、図のように取りつけてください。

### ブランコとすべりだい

ブランコとすべりだいは、ベッド2階の屋の好きな所にひっかけて固定してください。

### みつごチェアテーブル

ダイニングテーブルとみつごチェアテーブルを図のようにひっかけて組み立てます。



### おへや本体(フタ)

裏面でデザインを変えられます。

### バスルーム

おふろについているフックを、屋(おへや本体)の穴にひっかけてください。

### げんかんのつけかた

図のようにげんかん本体とげんかん下パーツで床(おへや本体)を挟んで固定してください。

### フロアーシート

裏面でデザインを変えられます。

### ※床の"折りぐせ"のなおしかた

床の紙は折りぐせがついていますので、あそぶ前に裏側に少し折り曲げてくせをとってください。

## しまいかた

### フロアーシート

バスルームの下に敷きます。




①
図のように、バスルーム・げんかんをセットしたままの状態でおへや本体の中にその他の家具をしまいます。
げんかん側の床を折り曲げ、図のように起こします。

### ジョイントパーツのとめかた

### おへや本体(フタ)




②図のように、フタの側面を折り曲げてジョイントパーツAに、ジョイントパーツBをかぶせてとめます。(2箇所)

③おへや本体にフタをかぶせます。